


GESSI®**33724**

GPF337240G001G000

GOCCIAdata di validità/validity date
≥ 5/2021

Parte esterna Rubinetto Elettronico da soffitto con regolazione di temperatura e portata tramite rubinetto sottolavabo

External part for Ceiling-mounted Electronic mixer with temperature and water flow rate adjustment through under-basin control (included)



N°	Code	Descrizione	Description
1	SP00002	TAPPINO COPRI GRANO	SCREW COVER
2	SP00504	CHIAVE	SPECIAL TOOL
3	SP02820	CONNETTORE	ELECTRICAL CONNECTION
4	SP03764	CAVO ELETTRICO	ELECTRICAL CABLE
5	SP03165	PORTA BATTERIA	BATTERY HOLDER
6	SP02682	ELETTROVALVOLA	SOLENOID VALVE
7	SP03369	SENSORE	SENSOR
8	SP01107	VALVOLA DI NON RITORNO	NON RETURN VALVE
9	SP00886	AERATORE	AERATOR
10	SP03370	ROSONE	COVER
11	SP03786	FLANGIA	FLANGE
12	SP02684	PIASTRA	PLATE
13	SP01206	SET DI FISSAGGIO	FIXING SET