GESSI

38719

GPF3871900000G000

HI-FI

date de validité
≥ 10/2023



Partie apparente pour mitigeur thermostatique trois fonctions avec touche on/off



Table A - Button plate symbol code available

Code	Description
SP04254	"RAIN" ICON BUTTON PLATE
SP04255	"WALL-MOUNTED ATOMIZER" ICON BUTTON PLATE
SP04256	"ATOMIZER" ICON BUTTON PLATE
SP04257	"CASCADE" ICON BUTTON PLATE
SP04258	"WALL-MOUNTED WATERFALL" ICON BUTTON PLATE
SP04259	"HANDSHOWER" ICON BUTTON PLATE
SP04260	"BODY JETS" ICON BUTTON PLATE
SP04261	"BATHTUB" ICON BUTTON PLATE
SP04262	"WATER TUBE KNEIPP" ICON BUTTON PLATE
SP04263	"FOOT SPOUT" ICON BUTTON PLATE

N°	Code	Description
1	SP00002	COUVERCLE DE VIS
2	SP00610	VIS
3	SP03453	BOUTON-POUSSOIR
4	SP04254	PLAQUE BOUTONNÉE
5	SP02841	MANCHE

N°	Code	Description
6	SP02846	ANNEAU INDICATEUR
7	SP05084	SOUS-PLAQUE
8	SP04575	EXTENSION
9	SP04924	PLAQUE DE FINITION

Gessi S.p.A. Parco Gessi, 13037 Serravalle Sesia (Vercelli) Italie Tél. +39 0163 454111 Fax. +39 0163 453150 - www.gessi.com - gessi@gessi.it Conformément à la loi, le présent dessin ne peut être rendu public ni reproduit sans l'autorisation écrite de GESSI S.p.A. Copyright GESSI S.p.A.