GESSI

54617


GPF5461700000G000

PLACCHE WC

fecha de validez
≥ 02/2019



Pulsadores de descarga para TECE



N°	Código	Descripción
1	SP02737	PLACA DE ACABADO
2	SP02839	SET DE FIJACIÓN
3	SP02840	PLACA SECUNDARIA

N°	Código	Descripción
4	SP04177	KIT DE ACCIONAMIENTO
5	SP05293	SET DE FIJACIÓN
6	SP05294	BOTÓN

Gessi S.p.A. Parco Gessi, 13037 Serravalle Sesia (Vercelli) Italia Tel. +39 0163 454111 Fax. +39 0163 453150 - www.gessi.com - gessi@gessi.it El presente diseño, de conformidad con la legislación vigente, no puede hacerse público ni reproducirse sin la autorización por escrito de GESSI S.p.A. Copyright GESSI S.p.A.