
GESSI

63006

GPF63006000000G000

HI-FI

data di validità
≥ 06/2020



Parti esterne per miscelatore termostatico a tre funzioni indipendenti, con pulsanti on-off.




Table A - Button plate symbol code available	
Code	**Description**
SP02774	"RAIN" ICON BUTTON PLATE
SP02775	"CASCADE" ICON BUTTON PLATE
SP02776	"ATOMIZER" ICON BUTTON PLATE
SP02777	"HANDSHOWER" ICON BUTTON PLATE
SP02778	"BODY JETS" ICON BUTTON PLATE
SP02779	"BATHTUB" ICON BUTTON PLATE
SP02780	"FOOT SPOUT" ICON BUTTON PLATE
SP02781	"WATER TUBE KNEIPP" ICON BUTTON PLATE
SP02784	"WALL-MOUNTED WATERFALL" ICON BUTTON PLATE
SP02785	"WALL-MOUNTED ATOMIZER" ICON BUTTON PLATE

N°	Codice	Descrizione
1	SP02849	ANELLO
2	SP02846	ANELLO INDICATORE
3	SP01936	CARTUCCIA TERMOSTATICA
4	SP02848	CONTROPIASTRA
5	SP02844	CARTUCCIA A PULSANTE
6	SP03364	DISTANZIALE
7	SP01942	FILTRO
8	SP01937	GHIERA SERRAGGIO CARTUCCIA
9	SP02845	GHIERA SERRAGGIO CARTUCCIA
10	SP00610	GRANO

N°	Codice	Descrizione
11	SP02841	MANIGLIA
12	SP02842	MANIGLIA
13	SP02863	PIASTRA IN FINITURA
14	SP01931	PROLUNGA
15	SP01933	PROLUNGA
16	SP02851	PROLUNGA
17	SP02862	PULSANTE
18	SP00002	TAPPINO COPRI GRANO
19	SP02843	VITONE

Gessi S.p.A. Parco Gessi, 13037 Serravalle Sesia (Vercelli) Italia Tel.+39 0163 454111 Fax.+39 0163 453150 - www.gessi.com - gessi@gessi.it Il presente disegno a termine di legge non puo' essere reso pubblico o riprodotto senza l'autorizzazione scritta della GESSI S.p.A. copyright GESSI S.p.A.