GESSI

63014

GPF63014000000G000

HI-FI

fecha de validez
≥ 05/2020



Parte externa para mezclador TERMOSTATICO, 3 vias simultaneas, con pulsador on-off




Table A - Button plate symbol code available	
Code	**Description**
SP02766	"RAIN" ICON BUTTON PLATE
SP02767	"CASCADE" ICON BUTTON PLATE
SP02768	"ATOMIZER" ICON BUTTON PLATE
SP02769	"HANDSHOWER" ICON BUTTON PLATE
SP02770	"BODY JETS" ICON BUTTON PLATE
SP02771	"BATHTUB" ICON BUTTON PLATE
SP02772	"FOOT SPOUT" ICON BUTTON PLATE
SP02773	"WATER TUBE KNEIPP" ICON BUTTON PLATE
SP02782	"WALL-MOUNTED WATERFALL" ICON BUTTON PLATE
SP02783	"WALL-MOUNTED ATOMIZER" ICON BUTTON PLATE

N°	Código	Descripción
1	SP02849	ANILLO
2	SP02846	ANILLO INDICADOR
3	SP01936	CARTUCHO TERMOSTÁTICO
4	SP02870	PLACA SECUNDARIA
5	SP02844	CARTUCHO DE BOTÓN PULSADOR
6	SP03364	ESPACIADOR
7	SP00108	FILTRO
8	SP01937	TUERCA ANULAR DE FIJACIÓN
9	SP02845	TUERCA ANULAR DE FIJACIÓN
10	SP00610	TORNILLO

N°	Código	Descripción
11	SP02841	ASA
12	SP02842	ASA
13	SP02871	PLACA DE ACABADO
14	SP01931	EXTENSIÓN
15	SP01933	EXTENSIÓN
16	SP02851	EXTENSIÓN
17	SP02850	BOTÓN
18	SP00002	TAPA DE TORNILLO
19	SP02843	VÁLVULA DE DIRECCIÓN

Gessi S.p.A. Parco Gessi, 13037 Serravalle Sesia (Vercelli) Italia Tel. +39 0163 454111 Fax. +39 0163 453150 - www.gessi.com - gessi@gessi.it El presente diseño, de conformidad con la legislación vigente, no puede hacerse público ni reproducirse sin la autorización por escrito de GESSI S.p.A. Copyright GESSI S.p.A.