GESSI

63018

GPF63018000000G000

HI-FI

data di validità
≥ 06/2020



Parti esterne per miscelatore termostatico a cinque funzioni indipendenti, con pulsanti on-off.



Table A - Button plate symbol code available	
Code	**Description**
SP02766	"RAIN" ICON BUTTON PLATE
SP02767	"CASCADE" ICON BUTTON PLATE
SP02768	"ATOMIZER" ICON BUTTON PLATE
SP02769	"HANDSHOWER" ICON BUTTON PLATE
SP02770	"BODY JETS" ICON BUTTON PLATE
SP02771	"BATHTUB" ICON BUTTON PLATE
SP02772	"FOOT SPOUT" ICON BUTTON PLATE
SP02773	"WATER TUBE KNEIPP" ICON BUTTON PLATE
SP02782	"WALL-MOUNTED WATERFALL" ICON BUTTON PLATE
SP02783	"WALL-MOUNTED ATOMIZER" ICON BUTTON PLATE

N°	Codice	Descrizione
1	SP02849	ANELLO
2	SP02846	ANELLO INDICATORE
3	SP01936	CARTUCCIA TERMOSTATICA
4	SP02875	CONTROPIASTRA
5	SP02844	CARTUCCIA A PULSANTE
6	SP03364	DISTANZIALE
7	SP00108	FILTRO
8	SP01937	GHIERA SERRAGGIO CARTUCCIA
9	SP02845	GHIERA SERRAGGIO CARTUCCIA
10	SP00610	GRANO

N°	Codice	Descrizione
11	SP02841	MANIGLIA
12	SP02842	MANIGLIA
13	SP02876	PIASTRA IN FINITURA
14	SP01931	PROLUNGA
15	SP01933	PROLUNGA
16	SP02851	PROLUNGA
17	SP02850	PULSANTE
18	SP00002	TAPPINO COPRI GRANO
19	SP02843	VITONE

 Il presente disegno a termine di legge non puo' essere reso pubblico o riprodotto senza l'autorizzazione scritta della GESSI S.p.A. copyright GESSI S.p.A.