GESSI

63026

GPF63026000000G000

HI-FI

date de validité
≥ 06/2020



Partie apparente pour mitiguer thermostatique avec support tablette, quatre fonctions avec touche on/off. Support tablette en crystal trempé noir.



Table A - Button plate symbol code available	
Code	**Description**
SP02766	"RAIN" ICON BUTTON PLATE
SP02767	"CASCADE" ICON BUTTON PLATE
SP02768	"ATOMIZER" ICON BUTTON PLATE
SP02769	"HANDSHOWER" ICON BUTTON PLATE
SP02770	"BODY JETS" ICON BUTTON PLATE
SP02771	"BATHTUB" ICON BUTTON PLATE
SP02772	"FOOT SPOUT" ICON BUTTON PLATE
SP02782	"WALL-MOUNTED WATERFALL" ICON BUTTON PLATE
SP02783	"WALL-MOUNTED ATOMIZER" ICON BUTTON PLATE

N°	Code	Description
1	SP02849	BAGUE
2	SP02846	ANNEAU INDICATEUR
3	SP01936	CARTOUCHE THERMOSTATIQUE
4	SP02844	CARTOUCHE À BOUTON-POUSSOIR
5	SP03364	ENTRETOISE
6	SP01942	FILTRE
7	SP01937	BAGUE DE FIXATION
8	SP02845	BAGUE DE FIXATION
9	SP00610	VIS
10	SP02227	VIS
11	SP02878	MANCHE

N°	Code	Description
12	SP02879	MANCHE
13	SP02888	PLAQUE DE FINITION
14	SP01933	EXTENSION
15	SP02851	EXTENSION
16	SP02884	EXTENSION
17	SP02850	BOUTON-POUSSOIR
18	SP00002	COUVERCLE DE VIS
19	SP02865	PRISE DE TEST
20	SP02887	VERRE
21	SP02843	SOUPAPE DE TÊTE

 Conformément à la loi, le présent dessin ne peut être rendu public ni reproduit sans l'autorisation écrite de GESSI S.p.A. Copyright GESSI S.p.A.