GESSI 63028

GPF63028000000G000

HI-FI

data di validità
≥ 07/2020



Parti esterne per miscelatore termostatico a mensola a cinque funzioni indipendenti, con pulsanti on-off. Mensola in cristallo temprato nero.




Table A - Button plate symbol code available	
Code	**Description**
SP02766	"RAIN" ICON BUTTON PLATE
SP02767	"CASCADE" ICON BUTTON PLATE
SP02768	"ATOMIZER" ICON BUTTON PLATE
SP02769	"HANDSHOWER" ICON BUTTON PLATE
SP02770	"BODY JETS" ICON BUTTON PLATE
SP02771	"BATHTUB" ICON BUTTON PLATE
SP02772	"FOOT SPOUT" ICON BUTTON PLATE
SP02782	"WALL-MOUNTED WATERFALL" ICON BUTTON PLATE
SP02783	"WALL-MOUNTED ATOMIZER" ICON BUTTON PLATE

N°	Codice	Descrizione
1	SP02849	ANELLO
2	SP02846	ANELLO INDICATORE
3	SP01936	CARTUCCIA TERMOSTATICA
4	SP02844	CARTUCCIA A PULSANTE
5	SP03364	DISTANZIALE
6	SP01942	FILTRO
7	SP01937	GHIERA SERRAGGIO CARTUCCIA
8	SP02845	GHIERA SERRAGGIO CARTUCCIA
9	SP00610	GRANO
10	SP02227	GRANO

N°	Codice	Descrizione
11	SP02878	MANIGLIA
12	SP02879	MANIGLIA
13	SP02889	PIASTRA IN FINITURA
14	SP01933	PROLUNGA
15	SP02851	PROLUNGA
16	SP02884	PROLUNGA
17	SP02850	PULSANTE
18	SP00002	TAPPINO COPRI GRANO
19	SP02887	VETRO
20	SP02843	VITONE

Gessi S.p.A. Parco Gessi, 13037 Serravalle Sesia (Vercelli) Italia Tel.+39 0163 454111 Fax.+39 0163 453150 - www.gessi.com - gessi@gessi.it Il presente disegno a termine di legge non puo' essere reso pubblico o riprodotto senza l'autorizzazione scritta della GESSI S.p.A. copyright GESSI S.p.A.