GESSI

63081

GPF63081000000G000

HI-FI

fecha de validez
≥ 07/2020



Partes externas para mezclador monocomando 3 vias, con pulsador on-off



Table A - Button plate symbol code available	
Code	**Description**
SP02774	"RAIN" ICON BUTTON PLATE
SP02775	"CASCADE" ICON BUTTON PLATE
SP02776	"ATOMIZER" ICON BUTTON PLATE
SP02777	"HANDSHOWER" ICON BUTTON PLATE
SP02778	"BODY JETS" ICON BUTTON PLATE
SP02779	"BATHTUB" ICON BUTTON PLATE
SP02780	"FOOT SPOUT" ICON BUTTON PLATE
SP02781	"WATER TUBE KNEIPP" ICON BUTTON PLATE
SP02784	"WALL-MOUNTED WATERFALL" ICON BUTTON PLATE
SP02785	"WALL-MOUNTED ATOMIZER" ICON BUTTON PLATE

N°	Código	Descripción
1	SP02897	BUJE DE ACABADO
2	SP01605	CARTUCHO
3	SP02895	PLACA SECUNDARIA
4	SP02844	CARTUCHO DE BOTÓN PULSADOR
5	SP03364	ESPACIADOR
6	SP00023	TUERCA ANULAR DE FIJACIÓN
7	SP02845	TUERCA ANULAR DE FIJACIÓN

N°	Código	Descripción
8	SP00610	TORNILLO
9	SP02899	GRUPO DE CARTUCHOS
10	SP00506	JUNTA
11	SP02898	ASA
12	SP02901	PLACA DE ACABADO
13	SP02862	BOTÓN

 El presente diseño, de conformidad con la legislación vigente, no puede hacerse público ni reproducirse sin la autorización por escrito de GESSI S.p.A. Copyright GESSI S.p.A.