GESSI

65157


GPF6515700000G000

VENTI20

date de validité
≥ 03/2022



Support fixe pour douchette



N°	Code	Description
1	SP01823	BUISSON
2	SP00137	VIS
3	SP03418	DISQUE

N°	Code	Description
4	SP03424	COUVRIR
5	SP00167	KIT DE FIXATION
6	SP03393	CROCHET DE DOUCHETTE FIXE

Gessi S.p.A. Parco Gessi, 13037 Serravalle Sesia (Vercelli) Italie Tél. +39 0163 454111 Fax. +39 0163 453150 - www.gessi.com - gessi@gessi.it Conformément à la loi, le présent dessin ne peut être rendu public ni reproduit sans l'autorisation écrite de GESSI S.p.A. Copyright GESSI S.p.A.